

Anleitung Schalterwechsel Einhebelmischer DUCALE

	<p>Werkzeug:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kleine Wasserpumpenzange - Inbusschlüssel 2.5 - kleiner Schlitzschraubendreher 		<p>Schritt 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herausdrehen der Bundmutter mit einer Kombizange
	<p>Schritt 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen des Schalters vom Stromnetz - Entfernen der verchromten Kappe auf der Rückseite des Griffs 		<p>Schritt 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabel vom Microschalter in die Aussparung des Gehäuses legen und Kartusche herausnehmen - Herausnehmen des alten Schalters
	<p>Schritt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lösen der Madenschraube 		<p>Schritt 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführen des neuen Kabels, so daß das Kabel ca. 50 mm über die Oberkante herausragt.
	<p>Schritt 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abziehen des Griffs - Schalter aus der Tasche im Griff ziehen - Kuppel herausdrehen 		<p>Schritt 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsetzen der Kartusche (auf richtigen Sitz achten) - Befestigung mit der Bundmutter
			<p>Schritt 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage der Einzelteile in umgekehrter Reihenfolge Schritt 3 bis 1 (auf richtige Position des Schalters achten); Funktionsprobe durchführen